



ALPHA D39

Автомобильные газовые системы

ИНДИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ РЕЖИМОВ КОММУТАТОРА ALPHA D39 PRO

Режим работы на бензине



Режим автомат, ожидание прогрева



Ожидание прогрева, режим работы автомат, индикация температуры перехода сменилась на индикацию оборотов перехода



Работа на газе после прогрева



**Окончание газа и переход на бензин.
Сопровождается пятью сигналами зуммера, но однократно**

